

# **PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI FR-E700 PODRĘCZNIK INSTALACJI FR-E740-016 do 300-EC**

Dziękujemy za wybór przetwornicy częstotliwości Mitsubishi.  
Prosimy o zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem oraz dołączonym CD-ROM, by poprawnie obsługiwać przetwornicę.  
Nie wolno przystępować do użytkowania wyrobu bez pełnej wiedzy o sprzęcie, wymogach bezpieczeństwa i zasadach obsługi.  
Niniejszy podręcznik oraz CD-ROM powinny być przekazane użytkownikowi.

## **SPIS TREŚCI**

<b>[1]</b>	<b>MONTAŻ PRZETWORNICY I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE .....</b>	<b>1</b>
<b>[2]</b>	<b>RYSUNKI GABARYTOWE .....</b>	<b>3</b>
<b>[3]</b>	<b>PODŁĄCZANIE .....</b>	<b>4</b>
<b>[4]</b>	<b>ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRZETWORNICY .....</b>	<b>9</b>
<b>[5]</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU, KTÓRY UŻYWA PRZETWORNICY .....</b>	<b>11</b>
<b>[6]</b>	<b>PARAMETRY .....</b>	<b>12</b>
<b>[7]</b>	<b>DIAGNOSTYKA .....</b>	<b>17</b>

*FR-E700*



## W niniejszym rozdziale szczegółowo przedstawiono wymagania bezpieczeństwa


Dopóki starannie nie przeczytasz niniejszego Podręcznika Instalacji i dołączonej dokumentacji, oraz nie potrafisz w sposób poprawny użytkować przetwornicy, nie próbuj jej montować, obsługiwać, konserwować czy sprawdzać jej działanie. Nie przystępuj do użytkowania wyrobu bez pełnej wiedzy o sprzęcie, wymagach bezpieczeństwa i zasadach obsługi. Zawarte w niniejszym podręczniku pouczenia dotyczące bezpieczeństwa podzielono na dwie kategorie "OSTRZEŻENIE" i "UWAGA".

### OSTRZEŻENIE

Obejmuje przypadki, gdy niewłaściwa obsługa może spowodować niebezpieczną sytuację, prowadzącą do śmierci lub poważnych obrażeń.

### UWAGA

Obejmuje przypadki, gdy niewłaściwa obsługa może spowodować niebezpieczną sytuację, prowadzącą do umiarkowanych lub lekkich obrażeń, lub jedynie do fizycznego uszkodzenia sprzętu.

Należy zauważyć, że nawet kategoria  **UWAGA** może powodować poważne konsekwencje. Należy ściśle przestrzegać instrukcji w obydwu kategoriach, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi.

## Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym

### OSTRZEŻENIE

- Przy włączonym zasilaniu lub pracującej przetwornicy nie otwierać pokrywy czołowej lub osłony zacisków kablowych. W przeciwnym razie grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie uruchamiać przetwornicy ze zdjętą pokrywą czołową. Naruszenie tego wymogu grozi kontaktem z odsłoniętymi zaciskami pod wysokim napięciem i w efekcie porażeniem elektrycznym.
- Nawet przy wyłączonym zasilaniu nie należy zdejmować pokrywy czołowej, za wyjątkiem czynności instalacyjnych czy okresowego przeglądu. Grozi to kontaktem z naładowanymi elektrycznie obwodami przetwornicy i porażeniem elektrycznym.
- Przed rozpoczęciem podłączania czy przeglądu, należy wyłączyć zasilanie i odczekać co najmniej 10 minut, a następnie sprawdzić brak szczytkowego napięcia. Po wyłączeniu zasilania kondensatory są przez pewien czas naładowane wysokim napięciem, co stwarza zagrożenie porażenia elektrycznego.
- Przetwornica musi być uziemiona. Uziemienie musi odpowiadać krajowym i lokalnym wymaganiom (normom) bezpieczeństwa. (NEC sekcja 250, IEC 536 klasa 1 i inne odpowiednie normy)
- Zgodnie z normą EN, do przetwornicy klasy 400 V należy stosować zasilanie z uziemionym punktem zerowym.
- Każda osoba zajmująca się podłączaniem i przeglądami sprzętu musi być do tego uprawniona i w pełni kompetentna.
- Przed okablowaniem należy przetwornicę zamontować. W przeciwnym razie grozi to porażeniem elektrycznym lub obrażeniami.
- Wszelkie operacje pokrętłem i klawiszami należy wykonywać suchymi rękami. W przeciwnym razie grozi to porażeniem elektrycznym.
- Przewody nie powinny być narażone na zadrapanie, ściskanie, poddawanie nadmiernym naprężeniom czy znacznym obciążeniom. W przeciwnym razie grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wymieniać wentylatora chłodzącego przy włączonym zasilaniu. Wymiana wentylatora przy włączonym zasilaniu jest niebezpieczna.
- Niedotykać płytek drukowanych wilgotnymi dłońmi. W przeciwnym razie grozi to porażeniem elektrycznym.
- Przy pomiarze pojemności kondensatora obwodu głównego przetwornicy, podczas wyłączania zasilania, do silnika podawane jest napięcie stałe przez 1 sekundę. Chcąc uchronić się przed porażeniem elektrycznym, bezpośrednio po wyłączeniu napięcia zasilania nie wolno dotykać zacisków silnika i zacisków wyjściowych przetwornicy.

## Zapobieganie pożarom

### UWAGA

- Przetwornicę należy zamontować na niepalnym podłożu. Instalacja przetwornicy na/lub w pobliżu powierzchni palnej może spowodować pożar.
- Jeżeli przetwornica ulegnie uszkodzeniu, należy niezwłocznie wyłączyć jej zasilanie. Uszkodzenie może wywołać ciągły przepływ prądu i w konsekwencji spowodować pożar.
- Gdy używany jest rezystor hamowania, należy zainstalować układ, który wyłączy zasilanie w momencie wystąpienia alarmu. W przeciwnym razie, może dojść do nadmiernego przegrzania rezystora hamowania, co może prowadzić do jego zniszczenia i spowodować pożar.
- Nie wolno podłączać rezystora hamowania bezpośrednio do zacisków napięcia stałego P, N. Może to spowodować pożar i zniszczenie przetwornicy. Temperatura powierzchni rezystora hamowania może krótkotrwale przekroczyć 100 °C. Upewnij się, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym kontaktem oraz zachowano bezpieczną odległość od innych zespołów i części systemu.

## Zabezpieczenia przed obrażeniami

### UWAGA

- Do wszystkich zacisków należy przykładać wyłącznie napięcia określone w podręczniku obsługi. W przeciwnym wypadku, może dojść do rozerwania lub innych uszkodzeń elementów.
- Należy upewnić się, że poszczególne przewody są podłączone do odpowiednich zacisków. W przeciwnym wypadku, może dojść do rozerwania lub innych uszkodzeń elementów.
- Należy zawsze upewnić się, że polaryzacja przykładanego napięcia jest właściwa. W przeciwnym wypadku, może dojść do rozerwania lub innych uszkodzeń elementów.
- Podczas pracy przetwornicy oraz przez pewien czas po wyłączeniu nie należy jej dotykać, ponieważ jest gorąca i grozi poparzeniem.

## Dodatkowe wskazówki

Przestrzegaj także poniższych punktów, aby zapobiec przypadkowym błędom, obrażeniom, porażeniu elektrycznemu, itd.

## Transport i montaż

### UWAGA

- Produkt należy transportować w prawidłowy sposób i odpowiedni do jego wagi. Niewłaściwe przestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do urazów ciała.
- Nie wolno układać kartonów z przetwornicami w stosach zawierających większą ilość niż zalecana.
- Należy upewnić się, czy materiał i miejsce montażu utrzymują ciężar przetwornicy. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- Nie montuj i nie używaj przetwornicy, gdy jest uszkodzona lub niekompletna. Może to spowodować jej rozerwanie.
- Nie wolno nosić przetwornicy trzymając za pokrywę czołową lub pokrętło - mogą one odpaść lub ulec uszkodzeniu.
- Nie wolno stawiać na przetwornicy lub opierać o nią ciężkich przedmiotów.
- Należy sprawdzić, czy przetwornica została zamocowana we właściwej pozycji.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się do wnętrza przetwornicy przewodzących przedmiotów obcych, takich jak wkręty lub kawałki przewodów, olej lub inne substancje palne.
- Ponieważ przetwornica jest urządzeniem precyzyjnym, nie wolno jej narażać na upadek lub uderzenia.
- Przetwornicę należy użytkować w poniższych warunkach środowiskowych. W przeciwnym razie może ona ulec uszkodzeniu.

Warunki pracy	Temperatura otoczenia	-10 °C do +50 °C (bez zamarzania)
	Wilgotność otoczenia	Wilgotność względna do 90 % (bez kondensacji)
	Temperatura przechowywania	-20 °C do +65 °C <sup>①</sup>
	Otoczenie	W pomieszczeniach zamkniętych (wolnych od gazów żrących, palnych, mgły olejowej, kurzu i pyłu)
	Wysokość n.p.m.	Maksymalnie 1000 m n.p.m. dla zachowania normalnych warunków pracy. Powyżej tej wysokości wydajność przetwornicy zmniejsza się o 3 % na każde dodatkowe 500 m, aż do 2500 m (91 %)
	Wibracje	5,9 m/s <sup>2</sup> lub mniej

<sup>①</sup> Temperatura dopuszczalna w krótkim czasie, np. podczas transportu.

## Podłączanie

### UWAGA

- Nie wolno podłączać na wyjściu przetwornicy żadnych urządzeń lub elementów nieposiadających akceptacji Mitsubishi (np. kondensatorowych układów kompensacji współczynnika mocy, filtrów czy tłumików przepięciowych). Kierunek obrotów silnika odpowiada kierunkowi zadanemu (STF/STR), jeżeli zachowana jest kolejność faz przewodów łączących przetwornicę i silnik (U, V, W).


## Próbny rozruch i parametryzacja

### UWAGA

- Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy sprawdzić i w miarę potrzeby skorygować wartości wszystkich parametrów. W przeciwnym wypadku dla niektórych maszyn istnieje ryzyko nieprzewidywalnych ruchów.

## Eksplatacja

### OSTRZEŻENIE

- Gdy wybrana została funkcja wznowienia pracy po wystąpieniu alarmu należy nie zbliżać się do urządzenia po wystąpieniu alarmu, gdyż wznowienie pracy odbywa się samoczynnie.
- Przycisk  jest aktywny tylko wtedy, gdy wybrana została odpowiednia funkcja. W celu awaryjnego zatrzymania (wyłączenie zasilania, funkcja hamowania mechanicznego przy zatrzymaniu awaryjnym, itp.), należy niezależnie przygotować wyłącznik bezpieczeństwa. bn
- Przed resetowaniem przetwornicy po wystąpieniu alarmu należy upewnić się, że sygnał startu został odłączony. Niedopatrznie tego może spowodować nagły rozruch silnika.
- Start i zatrzymanie przetwornicy może odbywać się po protokole komunikacyjnym, np. szeregowym. Należy mieć świadomość, że w zależności od nastaw parametrów przetwornicy, niemożliwym może stać się zatrzymanie przetwornicy po przerwaniu komunikacji ze sterownikiem. W takiej konfiguracji niezbędne staje się zainstalowanie dodatkowego wyposażenia umożliwiającego awaryjne zatrzymanie napędu (np. zewnętrzne wyłączniki silnikowe, itd). Proste i zrozumiałe ostrzeżenia dla obsługi należy zamieścić na urządzeniu.
- Przetwornicy nie wolno obciążać innymi urządzeniami niż 3-fazowe silniki indukcyjne. Podłączenie urządzenia o innym charakterze może doprowadzić do uszkodzenia przetwornicy i podłączanego urządzenia.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji sprzętu.
- Nie należy zdejmować żadnych elementów przetwornicy, o ile nie jest to zalecone w instrukcji obsługi. Może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia przetwornicy.

### UWAGA

- Funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego nie zapewnia ochrony silnika przed przegrzaniem.
- Nie należy używać stycznika na wejściu przetwornicy do startu i zatrzymania silnika.
- Należy używać odpowiednich filtrów i procedur instalacji przetwornicy w celu ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych (dyrektywa EMC). Niestosowanie się do tego może powodować zakłócanie innych urządzeń.
- Należy stosować środki ograniczające prądy wyższych harmonicznych. W przeciwnym razie może to powodować zagrożenie dla urządzeń kompensujących lub przeciążenie generatorów.
- Należy używać silników przeznaczonych do zasilania z przetwornicy. (Obciążenie uzwojeń silnika jest większe przy zasilaniu z przetwornicy niż przy zasilaniu z sieci).
- Po wykonaniu czyszczenia parametrów, należy wykonać ponowną parametryzację przed wystartowaniem przetwornicy. Czyszczenie parametrów powoduje powrót do nastaw fabrycznych.
- Przetwornicę w łatwy sposób można zaprogramować do pracy z wysoką częstotliwością. Przed zmianą tych ustawień należy sprawdzić zachowanie się silnika i maszyny.
- Funkcja hamowania prądem stałym nie jest przewidziana do ciągłego podtrzymywania obciążenia. Do tego celu należy używać hamulców elektromechanicznych.
- Przed użyciem przetwornicy, po dłuższym czasie składowania, należy wykonać jej przegląd i próbę pracy.
- Aby zapobiec uszkodzenia przetwornicy, którego przyczyną może być ładunek elektrostatyczny, należy dotknąć najbliższej położonego, uziemionego elementu przed dotknięciem przetwornicy.

## Wyłącznik bezpieczeństwa

### UWAGA

- Należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie, takie jak wyłącznik bezpieczeństwa, który w przypadku awarii przetwornicy, będzie chronił maszynę i pozostały sprzęt przed zniszczeniem.
- Po zadziałaniu wyłącznika na wejściu przetwornicy, należy sprawdzić możliwe błędy w okablowaniu (zwarcie), uszkodzenia wewnętrzne przetwornicy, itd. Należy znaleźć przyczynę wyłączenia, usunąć ją i dopiero załączyć zasilanie.
- Po zadziałaniu funkcji zabezpieczenia przetwornicy (np. po awaryjnym wyłączeniu i wyświetleniu komunikatu błędu) należy wykonać odpowiednie czynności, opisane w instrukcji obsługi, zresetować i ponownie wznowić jej pracę.

## Konserwacja, przegląd i wymiana części

### UWAGA

- Nie wolno przeprowadzać próby oporności izolacji na obwodach sterujących przetwornicy.

## Usuwanie zużytej przetwornicy

### UWAGA

- Uszaną przetwornicę należy traktować jako odpad przemysłowy.

## Polecenia ogólne

Wiele spośród rysunków w podręczniku pokazuje przetwornicę bez pokrywy przedniej lub częściowo otwartą. Nigdy nie należy uruchamiać przetwornicy w takim stanie. Zawsze należy zakładać pokrywę i postępować zgodnie ze wskazówkami niniejszego podręcznika.

# 1 MONTAŻ PRZETWORNICY I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE

Przetwornicę należy rozpakować, a następnie upewnić się, że otrzymany produkt jest zgodny z naszym zamówieniem oraz w stanie nienaruszonym. W tym celu na przedniej pokrywie przetwornicy należy sprawdzić tabliczkę z podaną mocą, a z boku przetwornicy tabliczkę znamionową.

## 1.1 Oznakowanie przetwornic

FR - E740 - 095 - EC

Symbol	Klasa napięciowa	Symbol	Numer typu
E740	Klasa 3 x 400 V	016 do 300	3-cyfrowy wyświetlacz

Przykład tabliczki czołowej

Przykład modelu

**FR-E740-095-EC** ← Model przetwornicy

SERIAL: **XXXXXX** ← Numer fabryczny

Przykład tabliczki znamionowej


<b>Tabliczka znamionowa</b>	Typ przetwornicy	MODEL	MITSUBISHI INVERTER
	Parametry zasilania	INPUT	FR-E740-095-EC
	Parametry wyjściowe	OUTPUT	XXXXXX
	Numer seryjny	SERIAL	XXXXXX

PASSED

## 1.2 Montaż przetwornicy


Montaż na płycie

W celu zamocowania przetwornicy do podłoża, należy zdjąć przednią pokrywę i pokrywę okablowania.




### Uwaga

- W przypadku zabudowy kilku przetwornic w jednej szafie, montuj je równolegle, pozostawiając odstęp pomiędzy nimi.
- Przetwornice należy montować pionowo.




Temperatura otoczenia i wilgotność




Pozostawić wystarczające odstępy i zastosować chłodzenie

Odstępy (widok z boku)



\*1 Używanie przetwornic w temperaturze otoczenia 40 °C lub mniejszej, pozwala na bliski montaż tych urządzeń (bezpośrednio obok siebie). Gdy temperatura otoczenia przekracza 40 °C, odstęp pomiędzy przetwornicami powinien wynosić 1 cm lub więcej (dla przetwornicy FR-E740-120 lub większej, powinien wynosić 5 cm lub więcej).

Odstępy (widok z przodu)



\*1 ≥ 5 cm lub więcej dla przetwornicy FR-E740-120, lub większej



### 1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Czas rozładowania kondensatorów stopnia DC wynosi 10 min. Przed rozpoczęciem okablowania lub przeglądu, należy wyłączyć zasilanie, odczekać 10 min, sprawdzić napięcie pomiędzy zaciskami P/+ i N/- aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

### 1.4 Środowisko

Przed montażem przetwornicy należy sprawdzić czy spełnione są wymagania środowiskowe


<b>Temperatura otoczenia</b>	-10 °C do +50 °C (bez zamarzania)
<b>Wilgotność otoczenia</b>	Wilgotność względna do 90 % (bez kondensacji)
<b>Otoczenie</b>	W pomieszczeniach zamkniętych (wolnych od gazów żrących, palnych, mgły olejowej, kurzu i pyłu)
<b>Wysokość n.p.m.</b>	Maksymalnie 1000 m n.p.m. dla zachowania normalnych warunków pracy. Powyżej tej wysokości wydajność przetwornicy zmniejsza się o 3 % na każde dodatkowe 500 m, aż do 2500 m (91 %)
<b>Wibracje</b>	5,9 m/s <sup>2</sup> lub mniej

#### UWAGA

- Przetwornicę należy montować na trwałej powierzchni, w pozycji pionowej, przy pomocy śrub.
- Należy zapewnić wystarczające odstępy i odpowiednie chłodzenie.
- Nie instalować przetwornicy tam, gdzie byłaby narażona na bezpośrednie działanie słońca, wysoką temperaturę lub wysoką wilgotność.
- Przetwornicę należy instalować na niepalnej powierzchni.

## 2 RYSUNKI GABARYTOWE

Z włączonym dodatkowym rozszerzeniem




① Gdy zostanie zamontowana karta FR-A7NC, wystająca listwa zaciskowa zwiększa głębokość przetwornicy o około 2 mm.

(Jednostka: mm)

Typ przetwornicy	W	W1	H	H1	D	D1
FR-E740-016	140	128	150	138	114	129,1
FR-E740-026					135	150,1
FR-E740-040						
FR-E740-060						
FR-E740-095					220	208
FR-E740-120	195	190	205,1			
FR-E740-170						
FR-E740-230						
FR-E740-300						

# 3 PODŁĄCZANIE

## 3.1 Schemat podłączenia zacisków



### UWAGA


- Aby zapobiec nieprawidłowej pracy z powodu zakłóceń, należy zachować wystarczającą odległość pomiędzy przewodami sygnałowymi i zasilającymi (co najmniej 10 cm).
- Po wykonaniu okablowania wewnątrz przetwornicy nie mogą zostać żadne ścinki przewodów. Pozostawione ścinki mogą powodować alarmy, błędy lub nieprawidłową pracę. Należy zawsze utrzymywać przetwornicę w czystości. Podczas wiercenia otworów montażowych w szafie sterowniczej, itd. należy zadbać o to, aby do przetwornicy nie dostawały się żadne wióry lub inne ciała obce.
- Ustawić przełącznik napięcie/prąd we właściwej pozycji. Niewłaściwe ustawienie może spowodować błąd lub nieprawidłowe działanie.




## 3.2 Zaciski obwodu mocy

### 3.2.1 Rozkład zacisków i sposób podłączania.


FR-E740-016 do 095



FR-E740-120, 170



FR-E740-230, 300



#### UWAGA

- Przewody zasilające muszą być podłączone do R/L1, S/L2, T/L3. Nigdy nie podłączać przewodów zasilających do zacisków U, V, W przetwornicy. Takie podłączenie zniszczy przetwornicę! (Kolejność faz nie musi być zachowana).
- Silnik podłączać do zacisków U, V, W. Załączenie sygnału STF (start obrotu zgodne) obraca silnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony wału silnika.



### 3.3 Zasady podłączania

#### 3.3.1 Przekrój przewodów

Należy stosować przewody o przekroju zapewniającym spadek napięcia nie większy niż 2 %.

Jeśli długość przewodów pomiędzy silnikiem a przetwornicą jest znaczna, spadek napięcia powoduje zmniejszenie momentu generowanego przez silnik zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości.

Poniższa tabela pokazuje przykład doboru dla przewodów o długości 20 m.

#### Klasa napięciowa 400 V (przy zasilaniu 440 V)

Odpowiedni model przetwornicy	Rozmiar wkrętu zacisku <sup>*4</sup>	Moment dokręcania [Nm]	Końcówki zaciskowe	
			R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W
FR-E740-016 do 095	M4	1,5	2-4	2-4
FR-E740-120	M4	1,5	2-4	2-4
FR-E740-170	M4	1,5	5,5-4	5,5-4
FR-E740-230	M4	1,5	5,5-4	5,5-4
FR-E740-300	M5	2,5	8-5	8-5

Odpowiedni model przetwornicy	Przekrój przewodu							
	HIV [mm <sup>2</sup> ] <sup>*1</sup>			AWG <sup>*2</sup>		PVC [mm <sup>2</sup> ] <sup>*3</sup>		
	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	Uziemienie przekrój przewodu	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	Uziemienie przekrój przewodu
FR-E740-016 do 095	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
FR-E740-120	3,5	2	3,5	12	14	4	2,5	4
FR-E740-170	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
FR-E740-230	5,5	5,5	8	10	10	6	6	10
FR-E740-300	8	8	8	8	8	10	10	10

<sup>\*1</sup> Rekomendowanym kablem jest kabel HIV (600V klasa 2, izolacja winylowa) z ciągłą, maksymalną dopuszczalną temperaturą 75 °C. Przyjmuje się, że temperatura otoczenia wynosi 50 °C lub mniej i długość okablowania wynosi maksymalnie 20 m.

<sup>\*2</sup> Rekomendowanym kablem jest kabel THHW z ciągłą, maksymalną dopuszczalną temperaturą 75 °C. Przyjmuje się, że temperatura otoczenia wynosi 40 °C lub mniej i długość okablowania wynosi maksymalnie 20 m. (Przykład doboru głównie do użytku w Stanach Zjednoczonych.)

<sup>\*3</sup> Rekomendowanym kablem jest kabel PVC z ciągłą, maksymalną dopuszczalną temperaturą 70 °C. Przyjmuje się, że temperatura otoczenia wynosi 40 °C lub mniej i długość okablowania wynosi maksymalnie 20 m. (Przykład doboru głównie do użytku w Europie.)

<sup>\*4</sup> Wielkość śrub w listwie wskazuje na rozmiar zacisków R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, P/+, N/–, P1 oraz rozmiar śruby do uziemiania.

#### UWAGA

- Śruby zacisków należy dokręcać zalecanym momentem. Zbyt słabe dokręcenie śrub może być przyczyną zwarcia lub nieprawidłowego działania. Zbyt mocne dokręcenie śrub może być przyczyną zwarcia lub nieprawidłowego działania powodowanego uszkodzeniem urządzenia.
- Należy używać końcówek zaciskowych z koszulkami izolacyjnymi do przewodów zasilających i silnikowych.

Linowy spadek napięcia może być obliczony według wzoru:

$$\text{Liniowy spadek napięcia [V]} = \frac{\sqrt{3} \times \text{rezystancja przewodu [m}\Omega/\text{m}] \times \text{długość przewodu [m]} \times \text{prąd [A]}}{1000}$$


Należy używać przewodu o większym przekroju, gdy długość przewodu jest duża, lub, gdy konieczne jest ograniczenie spadku napięcia (zmniejszenie momentu) w zakresie niskich częstotliwości.

### 3.3.2 Dopuszczalna długość przewodów silnikowych.

Maksymalna, dopuszczalna długość kabli silnikowych zależy od mocy przetwornicy i wybranej częstotliwości nośnej. Zestawienie w tabeli poniżej obowiązuje dla przewodów nieekranowanych. Gdy używane są przewody ekranowane wartości z tabeli należy podzielić przez 2. Należy zauważyć, że podane długości stanowią łączną długość przewodów - jeśli podłączone zostanie więcej niż jeden silnik do jednej przetwornicy należy zsumować długości wszystkich przewodów silnikowych.

Nastawa <i>Pr. 72 PWM wybór częstotliwości</i> (częstotliwość nośna)	016	026	040	060	≥ 095
1 (1 kHz) lub mniej	200 m	200 m	300 m	500 m	500 m
2 do 15 (2 kHz do 14,5 kHz)	30 m	100 m	200 m	300 m	500 m

Całkowita długość kabli (FR-E740-095 lub większy)



Należy zwrócić uwagę na to, że uzwojenia trójfazowego silnika indukcyjnego przy zasilaniu z przetwornicy częstotliwości, są bardziej narażone na przeciążenia niż przy zasilaniu sieciowym. Silnik musi posiadać akceptację producenta do zasilania z przetwornicy częstotliwości.

W przetwornicy z modulacją PWM, na zaciskach silnika generowane jest przepięcie związane z parametrami okablowania. Szczególnie w silnikach klasy 400 V, przepięcie może spowodować pogorszenie izolacji. Gdy silnik klasy 400 V napędzany jest przez przetwornicę, należy rozważyć następujące kroki:

- Zastosowanie silnika z podwyższoną izolacją, przystosowanego do współpracy z przetwornicą klasy 400 V oraz ustawienie częstotliwości w *Pr. 72 PWM wybór częstotliwości*, zgodnie z długością okablowania..

	≤ 50 m	50 m–100 m	≥ 100 m
Częstotliwość nośna	≤ 14,5 kHz	≤ 8 kHz	≤ 2 kHz

- Ograniczenie szybkości narastania napięcia wyjściowego przetwornicy częstotliwości (dU/dT):  
Jeśli silnik wymaga szybkości narastania 500 V/μs lub mniejszej, na wyjściu przetwornicy należy zainstalować filtr. Więcej szczegółów można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem handlowym Mitsubishi.

#### UWAGA


- Na funkcjonowanie przetwornicy może mieć wpływ prąd ładowania pojemności rozproszenia kabli, prowadząc do niewłaściwego działania funkcji zabezpieczenia nadprądowego, do szybkiej reakcji funkcji ograniczenia prądu, do niewłaściwego działania funkcji zapobiegającej przed utykami, do niewłaściwego działania czy uszkodzenia sprzętu podłączonego do wyjścia przetwornicy. Efekt ten występuje przy okablowaniu prowadzonym na duże odległości, a szczególnie przy stosowaniu ekranowanych kabli silnikowych. Gdy szybka funkcja ograniczenia prądowego działa niewłaściwie, należy ją dezaktywować. Gdy funkcja zabezpieczenia przed utknięciem silnika działa niewłaściwie, należy zwiększyć poziom utyku. (*Pr. 22 - poziom działania zabezpieczenia przed utykami* oraz *Pr. 156 - wybór działania zabezpieczenia przed utykami*, opisano w Instruction Manual)
- Szczegóły związane z *Pr. 72 PWM wybór częstotliwości*, opisano w Instruction Manual.
- Gdy po chwilowej awarii zasilania oraz przy długości okablowania przekraczającej 100 m używany jest automatyczny restart, należy wybrać bez przeszukiwania częstotliwości (*Pr. 162 = "1, 11"*). (Odsyłamy do Instruction Manual).



## 3.4 Zaciski obwodu sterowania


### 3.4.1 Rozkład zacisków

Rozmiar śruby w listwie zaciskowej  
M3: (Zaciski A, B, C)  
M2: (Inne niż podane wyżej)



### 3.4.2 Sposób podłączania przewodów

- Z przewodu łączącego obwód sterowania ściągnąć izolację aż do żyły. Izolację należy ściągnąć na podany niżej rozmiar. Jeśli odizolowana część jest zbyt długa, pomiędzy sąsiednimi przewodami może nastąpić zwarcie. Jeśli jest za krótka, przewody mogą wypaść. W celu zabezpieczenia przed obluźowaniem, odizolowany koniec kabla należy podłączyć po uprzednim skręceniu. Ponadto, nie lutować tego. Jeśli to konieczne, użyć wtyku konektorowego.




- Odkręcić śrubę w listwie zaciskowej i do otworu zacisku wsunąć końcówkę kabla.

	L[mm]	Moment dokręcania[Nm]
Zaciski A, B, C	6	0,5–0,6
Inne niż podane wyżej	5	0,22–0,25
Śrubokręt	Śrubokręt z płaskim zakończeniem Grubość końcówki: 0,4 mm × 2,5 mm	

- Dokręcić śrubę z określonym momentem. Niedokręcenie śruby może spowodować odłączenie kabla lub niewłaściwe działanie. Przekręcenie śruby może spowodować jej uszkodzenie lub uszkodzenie elementu oraz doprowadzić do zwarcia obwodu lub niewłaściwego działania urządzenia.

### 3.4.3 Instrukcje łączenia przewodów

- Zaciski PC, 5 i SE są wspólne dla sygnałów we/wy i są wzajemnie izolowane. Zacisk 5 nie powinien być łączony z zaciskiem PC ani SE (masa). Zacisk PC jest wspólny dla zacisków wejść stykowych (STF, STR, RH, RM, RL, MRS, RES). (ground).
- Do podłączania obwodów sterowania używaj przewodów ekranowanych lub skręconych par przewodów, oraz prowadź je z dala od obwodów mocy (wliczając w to obwody przekaźników 230 V).
- Przy podawaniu sygnałów stykowych na wejścia sterujące stosuj dwa lub więcej połączone równolegle styki niskoprądowe lub styki bliźniacze, aby zapobiec błędom.



- Nie podawaj napięcia na wejścia stykowe (np. STF) obwodów sterowania.
- Napięcie na wyjściowe zaciski sygnału alarmu (A, B, C) podawaj wyłącznie przez cewkę przekaźnika, żarówkę itp.
- Zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 0,3 mm<sup>2</sup> do 0,75 mm<sup>2</sup> do okablowania zacisków sterowania. Użycie wielu przewodów o przekroju 1,25 mm<sup>2</sup> lub więcej, a także niedbałe prowadzenie przewodów może prowadzić do niedomykania pokrywy czołowej i niemożności prawidłowego podłączenia programatora.
- Długość przewodów nie może przekraczać 30 m.
- Poziom logiki sterowania może być przełączany poprzez przekładanie zworki pomiędzy pozycjami: SOURCE (logika dodatnia) i SINK (logika ujemna). Logika sygnałów wejściowych ustawiona jest fabrycznie jako dodatnia. Aby ją zmienić, należy przestawić zworę na bloku zacisków obwodu sterującego.

---

## 4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRZETWORNICY

---


Przetwornice serii FR-E700 są wysoce niezawodnymi wyrobami, jednak nieprawidłowe wykonanie połączeń lub niewłaściwa obsługa mogą skrócić jej żywotność lub doprowadzić do jej uszkodzenia.

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze stosować poniższe zalecenia:

- Należy używać końcówek zaciskowych z koszulkami izolacyjnymi do przewodów zasilających i silnikowych.
- Podłączenie zasilania do zacisków wyjściowych (U, V, W) przetwornicy spowoduje jej uszkodzenie. Nigdy NIE WYKONUJ takiego podłączenia.
- Po wykonaniu okablowania wewnątrz przetwornicy nie mogą zostać żadne ścinki przewodów. Pozostawione ścinki mogą powodować alarmy, błędy lub nieprawidłową pracę. Należy zawsze utrzymywać przetwornicę w czystości. Podczas wiercenia otworów montażowych w szafie sterowniczej, itd. należy zadbać o to, aby do przetwornicy nie dostały się żadne wióry lub inne ciała obce.
- Należy używać przewodów o przekroju zapewniającym spadek napięcia maksymalnie 2 %. Jeśli długość przewodów pomiędzy silnikiem a przetwornicą jest znaczna, spadek napięcia powoduje zmniejszenie momentu generowanego przez silnik zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości. Zalecane przekroje przewodów *strona 6*.
- Długość przewodów nie może przekraczać 500 m. (Dla sterownia wektorowego długość przewodów nie może przekraczać 100 m). Przy znacznej długości przewodów próg zadziałania szybkiego ograniczenia prądowego może być obniżony, sprzęt podłączony do wyjścia przetwornicy może pracować niepoprawnie lub ulec zniszczeniu w wyniku wpływu prądu przeładowania pojemności własnej przewodu. Dlatego nie wolno przekraczać maksymalnej długości przewodów. (Patrz *strona 6*)
- Kompatybilność elektromagnetyczna  
Działanie przetwornicy częstotliwości może powodować zakłócenia elektromagnetyczne rozprzestrzeniane przez przewody zasilające, sygnałowe, drogą radiową, które mogą powodować niepoprawne działanie sąsiadujących urządzeń (np. odbiorników radiowych). W celu zmniejszenia propagacji zakłóceń od strony wejściowej przetwornicy, należy zainstalować dodatkowy filtr, jeśli jest dostępny.  
Użycie dławika AC lub DC redukuje zakłócenia (harmoniczne) przenoszone przewodami zasilającymi. Należy używać ekranowanych przewodów silnikowych.
- Nie wolno instalować kondensatorów poprawiających współczynnik mocy, warystorów ani ograniczników przepięć po stronie wyjściowej przetwornicy. Może to spowodować awaryjne wyłączenie przetwornicy, lub zniszczenie dołączonych elementów. Jeżeli którykolwiek z wymienionych elementów był wcześniej podłączony należy go niezwłocznie zdemontować.
- Przed rozpoczęciem podłączania czy przeglądu, należy wyłączyć zasilanie, odczekać co najmniej 10 minut, a następnie sprawdzić brak szczytkowego napięcia. Po wyłączeniu zasilania kondensatory są przez pewien czas naładowane wysokim napięciem, co stwarza zagrożenie porażenia elektrycznego.
- Zwarcie doziemne na wyjściu przetwornicy może spowodować zniszczenie modułów mocy przetwornicy.
  - Przed rozpoczęciem pracy przetwornicy należy sprawdzić rezystancję izolacji, gdyż powtarzające się zwarcia powodowane niewłaściwym okablowaniem lub starzeniem izolacji silnika mogą powodować uszkodzenie modułów mocy przetwornicy.
  - Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan izolacji przewodu silnikowego pomiędzy fazami przewodu oraz fazami i uziemieniem.  
Zwłaszcza dla silników starych lub eksploatowanych w agresywnym środowisku, należy dokładnie badać stan izolacji.
- Nie wolno używać stycznika na zasilaniu przetwornicy jako sygnału start/stop obrotów silnika. Należy zawsze używać sygnałów (STF i STR) do startu i zatrzymania silnika.
- Pomiędzy zaciski P/+ oraz PR można podłączyć tylko zewnętrzny rezystor upływu hamowania regeneracyjnego. Nie podłączać hamulca mechanicznego. Nie wolno również zwierać tych zacisków ze sobą.



- Nie wolno podawać do zacisków wejściowych I/O obwodu sterowania napięć wyższych niż dopuszczalne. Zastosowanie do obwodów we/wy przetwornicy wyższego napięcia niż dopuszczalne lub o odwrotnej polaryzacji, może spowodować uszkodzenie urządzeń wejściowych i wyjściowych. Używając zadajnika potencjometrycznego należy szczególnie sprawdzić poprawność połączeń by uniknąć zwarcia zacisków 10E (10, odpowiednio) -5.
- Styczniki MC1 i MC2 używane do wykonania obejścia, należy wyposażyć w mechaniczną i elektryczną blokadę. Jeśli połączenia są niewłaściwe, lub, jak pokazano obok, powstał obwód omijający, przetwornica zostanie uszkodzona przez prąd upływu z obwodu zasilania sieciowego. Może to być spowodowane wyładowaniami wytwarzanymi w chwili przełączania lub wibracją wywołaną błędną sekwencją.
- Jeżeli niedopuszczalny jest restart napędu w momencie przywrócenia zasilania (po jego zaniku), należy przewidzieć stycznik po stronie wejściowej przetwornicy w takiej konfiguracji, aby uniemożliwić rozruch napędu w tej sytuacji. Jeżeli sygnał startu (np. przełącznik) pozostaje załączony po odłączeniu zasilania przetwornica automatycznie wznowi pracę po przewróceniu zasilania.
- Wskazówki dla pracy z częstymi przeciążeniami  
Jeżeli napęd jest eksploatowany z częstymi rozruchami/zatrzymaniami, wzrostami/spadkami temperatury modułów mocy, związanymi z przepływem dużego prądu rozruchowego, może to spowodować skrócenie żywotności przetwornicy wskutek zmęczenia termicznego. Ponieważ zmęczenie termiczne powiązane jest z wielkością prądu, trwałość urządzenia można zwiększyć poprzez ograniczenie uderów prądu, prądu rozruchowego, itp. Zmniejszenie prądu może powodować zwiększenie trwałości. Zmniejszenie wartości prądu powoduje zmniejszenie momentu wytwarzanego przez silnik, co może uniemożliwiać jego rozruch. W tej sytuacji należy wybrać przetwornicę o wystarczającym prądzie znamionowym.
- Należy upewnić się, że specyfikacja i dane znamionowe przetwornicy pasują do wymagań aplikacji.
- Gdy obroty silnika ustalane są analogowym sygnałem zadawania częstotliwości i wskutek zmian tego sygnału, spowodowanego zakłóceniami elektromagnetycznymi generowanymi przez przetwornicę są niestabilne, należy zastosować następujące środki zaradcze:
  - Kable z sygnałami we/wy przetwornicy oraz kable łączące obwody mocy, nie mogą przebiegać równolegle do innych kabli i nie mogą z nimi tworzyć wiązki przewodów.
  - Kable doprowadzające sygnały we/wy przetwornicy, należy prowadzić możliwie daleko od kabli łączących obwody mocy.
  - Kable sygnałowe powinny być ekranowane.
  - Na kablu sygnałowym należy zainstalować rdzeń ferrytowy (przykład: ZCAT3035-1330 TDK).



## 5 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU, KTÓRY UŻYWA PRZETWORNICY

Gdy pojawi się usterka, przetwornica wywoła wyjściowy sygnał błędu. Jednak przy wystąpieniu usterki wyjściowy sygnał błędu może nie zostać wystawiony, gdy ulegnie uszkodzeniu obwód detekcji lub obwód wyjściowy. Mimo tego, że Mitsubishi gwarantuje najlepszą jakość produktów, przewiduje połączenie, które używa wyjściowych sygnałów stanu przetwornicy do zapobiegania takim przypadkom, jak uszkodzenie maszyny z powodu usterki przetwornicy i w tym samym czasie bierze pod uwagę konfigurację systemu, gdzie bezpieczeństwo na zewnątrz przetwornicy jest zapewnione nawet przy uszkodzeniu przetwornicy i bez jej stosowania.

### Sposób blokowania, który używa sygnałów wyjściowych stanu przetwornicy


Jak pokazano niżej, alarm przetwornicy może zostać wykryty przez łączenie sygnałów wyjściowych stanu przetwornicy, co umożliwia zrealizowanie blokady.

Sposób blokowania	Sposób sprawdzania	Użyte sygnały	Dotyczy strony
Działanie funkcji zabezpieczającej przetwornicę	Operacja sprawdzania styku alarmu Wykrycie błędu obwodu przez logikę ujemną	Sygnał wyjściowy usterki (Sygnał ALM)	Odsyłamy do rozdziału Parametry Instruction Manual
Stan działania przetwornicy	Sprawdzenie sygnału gotowości do działania	Sygnał gotowości do działania (Sygnał RY)	
	Logiczne sprawdzenie sygnału startu i sygnału działania	Sygnał startu (Sygnał STF, sygnał STR) Sygnał działania (sygnał RUN)	
	Logiczne sprawdzenie sygnału startu i prądu wyjściowego	Sygnał startu (Sygnał STF, sygnał STR) Sygnał wykrycia prądu wyjściowego (Sygnał Y12)	

### Metoda rezerwowa na zewnątrz przetwornicy

Nawet, jeśli blokada zapewniona jest przez sygnał stanu przetwornicy, to w zależności od stanu uszkodzenia samej przetwornicy, nie jest zagwarantowane wystarczające bezpieczeństwo. Przykład: jeśli nawet zapewniono blokadę używając sygnału wyjścia usterki przetwornicy, sygnału start i wyjścia sygnału RUN, jest to przypadek, gdzie sygnał wyjścia usterki nie jest wyprowadzany, a sygnał RUN jest wyprowadzany nawet wtedy, gdy pojawi się usterka przetwornicy.

Należy przewidzieć detektor obrotów do wykrywania prędkości obrotowej silnika oraz detektor prądu do wykrywania prądu silnika i rozważyć poniższy system rezerwowej kontroli, odpowiedni do poziomu znaczenia systemu. Gdy na wejściu przetwornicy podany jest sygnał start, sprawdzić pracujący silnik i prąd silnika przez porównanie sygnału start podanego do przetwornicy z prędkością wykrytą przez detektor prędkości obrotowej, lub prądem wykrytym detektorem prądu. Należy zauważyć, że nawet, jeśli sygnał start wyłączy się i przetwornica zaczyna zwalnianie, to prąd silnika występuje przez cały czas pracy silnika, aż do jego całkowitego zatrzymania. W celu sprawdzenia logiki należy skonfigurować sekwencję, która bierze pod uwagę czas hamowania przetwornicy. W dodatku, gdy stosowany jest detektor prądu, zalecane jest sprawdzenie prądu w trzech fazach.



Przez porównanie zadanej prędkości przetwornicy z prędkością zmierzoną detektorem, należy sprawdzić, czy nie ma odstępów pomiędzy aktualną prędkością i prędkością zadaną.

## 6 PARAMETRY

Dla prostego zastosowania przetwornicy ze zmienną prędkością, mogą być użyte takie początkowe ustawienia parametrów, jakie już są. Potrzebne parametry należy nastawić tak, aby spełniały wymagania związane z obciążeniem i charakterystykami eksploatacyjnymi. Nastawa, zmiana i kontrola parametrów, mogą być realizowane z panelu sterującego. Szczegółowy opis parametrów znajduje się w instruction manual.

### Uwagi

- Parametry oznaczone symbolem © są parametrami trybu prostego.
- Parametry, których numer w tabeli jest wyróżniony   mogą być modyfikowane podczas pracy przetwornicy, nawet jeśli *Pr. 77 Zakaz wpisywania parametrów* ma wartość "0" (wartość domyślna).
- Parametry kart opcjonalnych są dostępne tylko wtedy, gdy odpowiednia karta jest zainstalowana.

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
© 0	Forsowanie momentu	0 do 30 %	6/4/2 % *1
© 1	Częstotliwość maksymalna	0 do 120 Hz	120 Hz *1
© 2	Częstotliwość minimalna	0 do 120 Hz	0 Hz
© 3	Częstotliwość bazowa	0 do 400 Hz	50 Hz
© 4	Prędkość zaprogramowana 1 (wysoka)	0 do 400 Hz	50 Hz
© 5	Prędkość zaprogramowana 2 (średnia)	0 do 400 Hz	30 Hz
© 6	Prędkość zaprogramowana 3 (niska)	0 do 400 Hz	10 Hz
© 7	Czas rozpędzania	0 do 3600/360 s	5/10/15 s *2
© 8	Czas hamowania	0 do 3600/360 s	5/10/15 s *2
© 9	Elektroniczne zabezpieczenie termiczne	0 do 500 A	Znamionowy prąd wyjściowy przetwornicy
10	Częstotliwość początkowa hamowania DC	0 do 120 Hz	3 Hz
11	Czas hamowania prądem stałym	0 do 10 s, 8888	0,5 s
12	Napięcie hamowania prądem stałym	0 do 30 %	4/2 % *3
13	Częstotliwość startowa	0 do 60 Hz	0,5 s
14	Wybór rodzaju obciążenia	0 do 3	0
15	Częstotliwość pracy krokowej (JOG)	0 do 400 Hz	5 Hz
16	Czas rozpędzania / hamowania w trybie krokowym (JOG)	0 do 3600/360 s	0,5 s
17	Wybór logiki wejścia MRS	0, 2, 4	0

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
18	Maksymalna częstotliwość w zakresie wysokich prędkości	120 do 400 Hz	120 Hz
19	Napięcie przy częstotliwości bazowej	0 do 1000 V, 8888, 9999	8888
20	Częstotliwość odniesienia rozpędzania / hamowania	1 do 400 Hz	50 Hz
21	Najmniejsza zmiana czasu rozpędzania / hamowania	0, 1	0
22	Poziom aktywacji zapobiegania utknięciu	0 do 200 %	150 %
23	Poziom aktywacji zapobiegania utknięciu przy maksymalnej częstotliwości	0 do 200 %, 9999	9999
24–27	Prędkości zaprogramowane (prędkość 4 do 7)	0 do 400 Hz, 9999	9999
29	Charakterystyka rozpędzania / hamowania	0, 1, 2	0
30	Wybór hamowania prądnicowego	0, 1, 2	0
31	Skok częstotliwości 1A	0 do 400 Hz, 9999	9999
32	Skok częstotliwości 1B		
33	Skok częstotliwości 2A		
34	Skok częstotliwości 2B		
35	Skok częstotliwości 3A		
36	Skok częstotliwości 3B		
37	Wyświetlanie prędkości	0, 0,01 do 9998	0
40	Wybór kierunku obrotów przy uruchamianiu klawiszem RUN	0,1	0

\*1 Wartość zależy od modelu przetwornicy  
6 %: FR-E740-026 lub mniej  
4 %: FR-E740-040 do 095  
3 %: FR-E740-120 i 170  
2 %: FR-E740-230 i 300

\*2 Wartość zależy od modelu przetwornicy  
5 s: FR-E740-095 lub mniej  
10 s: FR-E740-120 i 170  
15 s: FR-E740-230 i 300

\*3 Wartość zależy od modelu przetwornicy  
4 %: FR-E740-016 do 170  
2 %: FR-E740-230 i 300



Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
41	Czułość wykrywania zadanej częstotliwości wyjściowej	0 do 100 %	10 %
42	Wykrywanie przekroczenia częstotliwości progowej	0 do 400 Hz	6 Hz
43	Wykrywanie przekroczenia częstotliwości progowej przy obrotach w lewo	0 do 400 Hz, 9999	9999
44	Drugi czas rozpędzania/hamowania	0 do 3600/360 s	5/10/15 s *1
45	Drugi czas hamowania	0 do 3600/360 s, 9999	9999
46	Drugie forsowanie momentu	0 do 30 %, 9999	9999
47	Druga częstotliwość bazowa U/f	0 do 400 Hz, 9999	9999
48	Drugi poziom aktywacji zapobiegania utknięciu	0 do 200 %, 9999	9999
51	Drugie elektroniczne zabezpieczenie termiczne	0 do 500 A, 9999	9999
52	Wybór wyświetlanych wielkości dla DU/PU	0, 5, 7 do 12, 14, 20, 23 do 25, 52 do 57, 61, 62, 100	0
55	Wybór przeznaczenia zacisku FM	0 do 400 Hz	50 Hz
56	Wartość odniesienia dla miernika częstotliwości	0 do 500 A/ 0 do 3600 A *1	Znamionowy prąd wyjściowy przetwornicy
57	Wartość odniesienia dla miernika prądu	0, 0,1 do 5 s, 9999	9999
58	Czas wybiegu przed restartem	0 do 60 s	1 s
59	Czas amortyzowania przy restarcie	0, 1, 2, 3	0
60	Wybór trybu energooszczędnego	0, 9	0
61	Prąd odniesienia	0 do 500 A, 9999	9999
62	Wartość odniesienia dla przyspieszenia	0 do 200 %, 9999	9999
63	Wartość odniesienia dla hamowania	0 do 200 %, 9999	
65	Wybór funkcji restartu po alarmie	0 do 5	0
66	Częstotliwość początkowa redukcji poziomu aktywacji zapobiegania utknięciu	0 do 400 Hz	50 Hz
67	Ilość prób restartu po alarmie	0, 1 do 10, 101 do 110	0
68	Czas oczekiwania przed próbą restartu	0,1 do 360 s	1 s
69	Kasowanie wyświetlanej liczby prób	0	0
70	Współczynnik wypełnienia cyklu hamowania prądnicowego *3	0 do 30 %	0 %

\*1 Wartość zależy od modelu przetwornicy  
 5 s: FR-E740-095 lub mniej  
 10 s: FR-E740-120 i 170  
 15 s: FR-E740-230 i 300

\*2 Zakres różni się stosownie do ustawienia Pr. 71.

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
71	Stosowany silnik	0, 1, 3 do 6, 13 do 16, 23, 24, 40, 43, 44, 50, 53, 54	0
72	Częstotliwość nośna PWM	0 do 15	1
73	Wybór napięcia zadawania 0-5 V/ 0-10 V	0, 1, 10, 11	1
74	Stała czasowa filtra wejściowego	0 do 8	1
75	Reset z PU / stop z PU / wykrywanie odłączenia PU	0 do 3, 14 do 17,	14
77	Zakaz wpisywania parametrów	0, 1, 2	0
78	Blokada zmiany kierunku obrotów	0, 1, 2	0
79	Wybór trybu sterowania	0, 1, 2, 3, 4, 6, 7	0
80	Moc silnika	0,4 do 15 kW 9999	9999
81	Liczba biegunów silnika	2, 4, 6, 8, 10, 9999	9999
82	Prąd wzbudzenia silnika	0 do 500 A (0 do ****), 9999	9999
83	Znamionowe napięcie silnika	0 do 1000 V	200 V
84	Znamionowa częstotliwość silnika	10 do 120 Hz	50 Hz
89	Wzmocnienie sterowania prędkością (zaawansowane sterowanie wektorem strumienia pola magnetycznego)	0 do 200 %, 9999	9999
90	Stała silnika (R1)	0 do 50 Ω, (0 do ****), 9999 <sup>2</sup>	9999
91	Stała silnika (R2)		
92	Stała silnika (L1)	0 do 1000 mH, 0 do 50 Ω, (0 do ****), 9999 <sup>2</sup>	9999
93	Stała silnika (L2)		
94	Stała silnika (X)	0 do 100 %, 0 do 500 Ω, (0 do ****), 9999 <sup>2</sup>	9999
96	Status ustawienia autotuningu	0, 1, 101	0
117	Numer stacji dla komunikacji przez złącze PU	0 do 31 (0 do 247)	0
118	Prędkość komunikacji przez złącze PU	48, 96, 192, 384	192
119	Ilość bitów stopu dla komunikacji przez złącze PU.	0, 1, 10, 11	1
120	Kontrola parzystości dla komunikacji przez złącze PU	0, 1, 2	2
121	Liczba prób nawiązania komunikacji dla komunikacji przez złącze PU	0 do 10, 9999	1
122	Przedział czasowy sprawdzania połączenia dla komunikacji przez złącze PU	0, 0,1 do 999,8 s, 9999	0
123	Czas oczekiwania dla komunikacji przez złącze PU	0 do 150 ms, 9999	9999



Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
124	Wybór obecności / braku CR, LF dla komunikacji przez złącze PU	0, 1, 2	1
© 125	Częstotliwość końcowa charakterystyki zadawania częstotliwości dla zacisku 2	0 do 400 Hz	50 Hz
© 126	Częstotliwość końcowa charakterystyki zadawania częstotliwości dla zacisku 4	0 do 400 Hz	50 Hz
127	Częstotliwość automatycznego przełączenia regulacji PID	0 do 400 Hz, 9999	9999
128	Wybór regulacji PID	0, 20, 21, 40 do 43, 50, 51, 60, 61	10
129	Pasmo proporcjonalności PID	0,1 do 1000 %, 9999	100 %
130	Stała czasowa całkowania PID	0,1 do 3600 s, 9999	1 s
131	Górny limit PID	0 do 100 %, 9999	9999
132	Dolny limit PID	0 do 100 %, 9999	9999
133	Wartość zadana PID w trybie pracy PU	0 do 100 %, 9999	9999
134	Czas różniczkowania PID	0,01 do 10,00 s, 9999	9999
145	Wybór języka wyświetlanego na PU	0 do 7	1
146	Parametry do użytku producenta. Nie modyfikuj ich.		
147	Częstotliwość przełączania czasu przyspieszania/hamowania	0 do 400 Hz, 9999	9999
150	Poziom wykrycia prądu wyjściowego	0 do 200 %	150 %
151	Czas opóźnienia sygnału detekcji prądu wyjściowego	0 do 10 s	0 s
152	Poziom wykrycia braku prądu	0 do 200 %	5 %
153	Opóźnienie wykrycia braku prądu	0 do 1 s	0,5 s
156	Wybór zapobiegania utknięciu	0 do 31, 100, 101	0
157	Zwłoka czasowa sygnału OL	0 do 25 s, 9999	0 s
158	Wybór funkcji zacisku AM	1 do 3, 5, 7 do 12, 14, 21, 24, 52, 53, 61, 62	1
© 160	Wybór grupy parametrów użytkownika	0, 1, 9999	0
161	Zadawanie częstotliwości z panelu i blokada jego klawiatury	0, 1, 10, 11	0
162	Wybór automatycznego restartu po chwilowym zaniku napięcia	0, 1, 2, 10, 11	1
165	Poziom aktywacji zapobiegania utknięciu przy restarcie	0 do 200 %	150 %

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
168	Parametry do użytku producenta. Nie modyfikuj ich.		
169			
170	Kasowanie licznika energii	0, 10, 9999	9999
171	Kasowanie licznika czasu pracy	0, 9999	9999
172	Odczyt grupy parametrów użytkownika/grupowe kasowanie	9999, (0 do 16)	0
173	Rejestracja parametrów w grupie parametrów użytkownika	0 do 999, 9999	9999
174	Usuwanie parametrów z grupy parametrów użytkownika	0 do 999, 9999	9999
178	Wybór przeznaczenia zacisku STF	0 do 5, 7, 8, 10, 12, 14, do 16, 18, 24, 25, 60, 62, 65 do 67, 9999	60
179	Wybór przeznaczenia zacisku STR	0 do 5, 7, 8, 10, 12, 14, do 16, 18, 24, 25, 61, 62, 65 do 67, 9999	61
180	Wybór przeznaczenia zacisku RL	0 do 5, 7, 8, 10, 12, 14 do 16, 18, 24, 25, 62, 65 do 67, 9999	0
181	Wybór przeznaczenia zacisku RM		1
182	Wybór przeznaczenia zacisku RH		2
183	Wybór przeznaczenia zacisku RT		24
184	Wybór przeznaczenia zacisku AU		62
190	Wybór przeznaczenia zacisku RUN	0, 1, 3, 4, 7, 8, 11 do 16, 20, 25, 26, 46, 47, 64, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 111 do 116, 120, 125, 126, 146, 147, 164, 190, 191, 193, 195, 196, 198, 199, 9999	0
191	Wybór przeznaczenia zacisku SU	0, 1, 3, 4, 7, 8, 11 do 16, 20, 25, 26, 46, 47, 64, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 111 do 116, 120, 125, 126, 146, 147, 164, 190, 191, 193, 195, 196, 198, 199, 9999	4
192	Wybór funkcji zacisków ABC	0, 1, 3, 4, 7, 8, 11 do 16, 20, 25, 26, 46, 47, 64, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 111 do 116, 120, 125, 126, 146, 147, 164, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 9999	99
232–239	Prędkości zaprogramowane (prędkość 8 do 15)	0 do 400 Hz, 9999	9999
240	Wybór miękkiej PWM	0, 1	1
241	Sposób wyświetlania wartości wejściowego sygnału analogowego	0, 1	0
244	Wybór trybu pracy wentylatora	0, 1	1
245	Znamionowy poślizg	0 do 50 %, 9999	9999
246	Stała czasowa kompensacji poślizgu	0,01 do 10 s	0,5 s

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
247	Wybór kompensacji poślizgu dla zakresu stałej mocy	0, 9999	9999
249	Wykrycie usterki doziemienia przy starcie	0, 1	0
250	Wybór sposobu zatrzymania	0 do 100 s, 1000 do 1100 s, 8888, 9999	9999
251	Kontrola braku fazy na wyjściu	0, 1	1
255	Wybór funkcji wyświetlania stopnia zużycia elementów	(0 do 15)	0
256	Wyświetlanie stanu obwodu ograniczającego prąd rozruchowy	(0 do 100 %)	100 %
257	Wyświetlanie czasu życia kondensatora obwodu sterującego	(0 do 100 %)	100 %
258	Wyświetlanie czasu życia kondensatora obwodu głównego	(0 do 100 %)	100 %
259	Pomiar stopnia zużycia kondensatora obwodu głównego	0, 1 (2, 3, 8, 9)	0
260	Automatyczne przełączanie częstotliwości nośnej PWM	0, 1, 2	1
261	Wybór sposobu zatrzymania przy braku zasilania	0, 1, 2	0
267	Wybór sygnału wejściowego zacisku 4	0, 1, 2	0
268	Wybór ilości miejsc dziesiętnych na wyświetlaczu	0, 1, 9999	9999
269	Parametry do użytku producenta. Nie modyfikuj ich.		
270	Wybór funkcji zatrzymania za pomocą styku	0, 1	0
275	Mnożnik prądu wzbudzenia dla niskich prędkości przy zatrzymaniu na styku	0 do 300 %, 9999	9999
276	Częstotliwość nośna PWM przy zatrzymaniu na styku	0 do 9, 9999	9999
277	Przełączanie poziomu aktywacji zapobiegania utknieniu	0, 1	0
278	Częstotliwość otwarcia hamulca	0 do 30 Hz	3 Hz
279	Prąd otwarcia hamulca	0 do 200 %	130 %
280	Czas wykrywania prądu otwarcia hamulca	0 do 2 s	0,3 s
281	Częstotliwość otwarcia hamulca	0 do 5 s	0,3 s
282	Czas działania hamulca przy zatrzymaniu	0 do 30 Hz	6 Hz
283	Czas zamykania hamulca przy zatrzymaniu	0 do 5 s	0,3 s
286	Nachylenie opadania charakterystyki momentu	0 do 100 %	0 %
287	Stała czasowa filtru opadania	0 do 1 s	0,3 s

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
292	Automatyczne przyspieszanie/hamowanie	0, 1, 7, 8, 11	0
293	Niezależny wybór przyspieszania/hamowania	0 do 2	0
295	Nastawa wielkości zmian częstotliwości	0, 0,01, 0,10, 1,00, 10,00	0
298	Wzmocnienie przeszukiwania częstotliwości	0 do 32767, 9999	9999
299	Wybór wykrywania kierunku obrotów przy restarcie	0, 1, 9999	9999
338	Źródło sygnałów sterujących w trybie komunikacji	0, 1	0
339	Źródło zadanej prędkości komunikacji	0, 1, 2	0
340	Wybór trybu komunikacji po rozruchu	0, 1, 10	0
342	Wybór zapisu parametrów w trybie komunikacji do EEPROM	0, 1	0
343	Licznik błędów komunikacji	—	0
450	Ustawienia dla drugiego silnika	0, 1, 9999	9999
495	Wybór zdalnych wyjść cyfrowych	0, 1, 10, 11	0
496	Zestaw danych dla wyjść cyfrowych 1	0 do 4095	0
497	Zestaw danych dla wyjść cyfrowych 2	0 do 4095	0
502	Wybór pracy przetwornicy po błędzie komunikacji	0, 1, 2, 3	0
503	Timer konserwacji	0 (1 do 9998)	0
504	Próg alarmu timera konserwacji	0 do 9998, 9999	9999
547	Numer stacji w komunikacji USB	0 do 31	0
548	Przedział czasu kontroli braku komunikacji w USB	0 do 999,8s, 9999	9999
549	Wybór protokołu komunikacji	0, 1	0
550	Źródło sygnałów sterujących w trybie NET	0, 2, 9999	9999
551	Źródło sygnałów sterujących w trybie PU	2 do 4, 9999	2
555	Czas wyliczania wartości średniej prądu wyjściowego	0,1 do 1,0 s	1 s
556	Czas maskowania	0,0 do 20,0 s	0 s
557	Wartość odniesienia dla uśrednionej wartości prądu wyjściowego	0 do 500 A	Znamionowy prąd wyjściowy przetwornicy
563	Ilość przepełnień licznika czasu zasilania	(0 do 65535)	0
564	Ilość przepełnień licznika czasu pracy	(0 do 65535)	0
571	Czas zwłoki przy starcie	0,0 do 10,0 s, 9999	9999
611	Czas przyspieszania przy restarcie	0 do 3600s, 9999	9999

\*1 Zakres różni się stosownie do ustawienia Pr. 71.



Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
645	Regulacja zera wyjścia AM	970 do 1200	1000
653	Sterowanie wyładzaniem pulsowania prędkości	0 do 200 %	0
665	Wzmocnienie częstotliwości unikania regeneracji	0 do 200 %	100
800	Wybór metody sterowania	20, 30	20
859	Składowa prądu rozwijająca moment	0 do 500 A (0 do ****), 9999 *1	9999
872	Lista zmian wartości początkowych	0, 1	0
882	Wybór funkcji zapobiegania pracy prądnicowej	0, 1, 2	0
883	Poziom aktywacji zapobiegania pracy prądnicowej	300 do 800 V	760 V DC
885	Ograniczenie częstotliwości zapobiegania pracy prądnicowej	0 do 10 Hz, 9999	6 Hz
886	Wzmocnienie napięciowe funkcji zapobiegania pracy prądnicowej	0 do 200 %	100 %
888	Parametr wolny 1	0 do 9999	9999
889	Parametr wolny 2	0 do 9999	9999
C1 (901)*1	Kalibracja wyjścia napięciowego AM	—	—
C2 (902)*1	Częstotliwość początkowa charakterystyki zadawania częstotliwości dla zacisku 2	0 do 400 Hz	0 Hz
C3 (902)*1	Wartość początkowa napięcia zadawania częstotliwości dla zacisku 2	0 do 300 %	0 %
125 (903)*1	Częstotliwość końcowa charakterystyki zadawania częstotliwości dla zacisku 2	0 do 400 Hz	50 Hz

Parametr	Nazwa	Wartości	Wartość domyślna
C4 (903)*1	Wartość końcowa napięcia zadawania częstotliwości dla zacisku 2	0 do 300 %	100 %
C5 (904)*1	Częstotliwość przesunięcia nastawy częstotliwości zacisku 4	0 do 400 Hz	0 Hz
C6 (904)*1	Wartość początkowa prądu zadawania częstotliwości dla zacisku 4	0 do 300 %	20 %
126 (905)*1	Częstotliwość końcowa charakterystyki zadawania częstotliwości dla zacisku 4	0 do 400 Hz	50 Hz
C7 (905)*1	Wartość końcowa prądu zadawania częstotliwości dla zacisku 4	0 do 300 %	100 %
C22 (922)*1	Parametry do użytku producenta. Nie modyfikuj ich.		
C23 (922)*1			
C24 (923)*1			
C25 (923)*1			
990	Sterowanie sygnałem dźwiękowym PU	0, 1	1
© 991	Regulacja kontrastu PU	0 do 63	58
Pr.CL	Kasowanie parametrów	0, 1	0
ALLC	Kasowanie wszystkich parametrów	0, 1	0
Er.CL	Kasowanie historii alarmów	0, 1	0
Pr.CH	Lista zmian wartości początkowych	—	—

(1) Dla serii FR-E500 numer parametru podany w nawiasach jest jeden do użytku z panelem sterującym FR-PA02-02 lub programatorem FR-PU04/FR-PU07.

## 7 DIAGNOSTYKA

Gdy w przetwornicy pojawi się usterka, uaktywnia się funkcja zabezpieczająca i doprowadza przetwornicę do zatrzymania alarmowego. Wyświetlacz PU automatycznie zmienia się na którekolwiek z następujących oznaczeń alarmu. Jeśli nasza usterka nie odpowiada któremuś z następujących alarmów lub, jeśli mamy jakikolwiek inny problem, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym.

- Podtrzymanie sygnału alarmu..... Rozłączenie stycznika na wejściu zasilania przetwornicy w wyniku aktywacji zabezpieczenia powoduje rozłączenie zasilania przetwornicy, w czego rezultacie sygnał alarmu nie będzie podtrzymywany.
- Komunikaty alarmu ..... W chwili aktywacji zabezpieczenia wyświetlacz programatora samoczynnie przełącza się i wyświetla komunikat alarmu.
- Sposób resetowania ..... W wyniku aktywacji zabezpieczenia wyjście obwodu mocy zostaje odcięte (silnik hamuje wybiegiem). Ponowne uruchomienie przetwornicy nie jest możliwe, o ile nie zaprogramowano funkcji automatycznego restartu lub nie zostanie wykonany reset przetwornicy. Prosimy ściśle przestrzegać niżej przedstawionych zasad, związanych z funkcją automatycznego restartu oraz z wykonaniem resetu przetwornicy.
- W przypadku aktywacji któregośkolwiek zabezpieczenia (tzn., gdy przetwornica została zatrzymana z jednoczesnym wyświetleniem komunikatu alarmowego), postępuj zgodnie z poleceniami, przedstawionymi w podręczniku obsługi przetwornicy. Zwłaszcza w przypadku wystąpienia zwarcia lub doziemienia na wyjściu przetwornicy oraz przepięć przyczyna alarmu musi zostać wyjaśniona przed ponownym załączeniem przetwornicy, gdyż powtarzanie się błędów tego rodzaju w krótkich odstępach czasu może prowadzić do przedwczesnego zużycia podzespołów lub nawet nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Dopiero po wykryciu i usunięciu przyczyny błędu dopuszcza się wykonanie resetu przetwornicy i wznowienie pracy.

Usterki przetwornicy lub wskazania alarmu dzielą się w przybliżeniu tak, jak pokazano poniżej.


- Informacja o błędzie  
W związku z usterką działania i usterką nastawy przez panel sterujący i programator (FR-PU04/FR-PU07), wyświetlany jest komunikat. Nie następuje odcięcie wyjścia.
- Ostrzeżenia  
Nie następuje odcięcie wyjścia nawet po wyświetleniu alarmu. Jakkolwiek, ostrzeżenie zapowiada poważny błąd.
- Alarm  
Nie następuje zatrzymanie przetwornicy. Można także sygnalizować niegroźne błędy odpowiednią nastawą parametru.
- Usterka  
W momencie zadziałania funkcji zabezpieczającej wyjście przetwornicy jest odcięte i zostaje zgłoszony błąd.

### 7.1 Metoda resetowania funkcji zabezpieczającej


#### Resetowanie przetwornicy

Przetwornica może być zresetowana po wykonaniu jednej z następującej czynności. Należy pamiętać, że nastawy elektronicznego zabezpieczenia termicznego oraz liczba prób wznowienia pracy są czyszczone (usuwane) po zresetowaniu przetwornicy. Odzyskanie około 1 s po rezygnacji z resetowania. Metody resetowania przetwornicy


- W celu zresetowania przetwornicy przy pomocy panelu sterującego, należy nacisnąć klawisz STOP/RESET.  
(Aktywne w momencie zadziałania funkcji zabezpieczającej)



- Wyłączając i ponownie załączając zasilanie przetwornicy.



- Załączenie sygnału (RES) na dłużej niż 0,1 s. (Jeśli sygnał RES jest przytrzymany, miganie "Err." wskazuje, że przetwornica jest resetowana.)





## 7.2 Lista wyświetlanych alarmów

Komunikat na programatorze		Znaczenie	Komunikat na programatorze		Znaczenie
Komunikaty błędów	E - - -	E - - -	Historia alarmów	E.THM	Przeciążenie silnika (funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego)
	HOLD	HOLD	Blokada programatora	E.FIN	Przegrzanie radiatora
	Er 1 do Er 4	Er1 do 4	Błąd zapisu parametrów	E.ILF*	Strata fazy wejściowej
	Err.	Err.	Komunikat po podaniu do przetwornicy sygnału RES	E.OLT	Błąd funkcji zapobiegania utknięciu
Ostrzeżenia	OL	OL	Zapobieganie utknięciu (przeciążenie prądowe)	E. bE	Wykrycie błędu tranzystora hamowania
	oL	oL	Zapobieganie utknięciu (przekroczenie napięcia)	E. GF	Zwarcie doziemne wyjścia-zabezpieczenie przeciążeniowe
	rb	RB	Alarm hamowania ze zwrotem energii	E. LF	Strata fazy wyjściowej
	TH	TH	Alarm elektronicznego zabezpieczenia termicznego	E.OHT	Zadziałanie zewnętrznego przełącznika termicznego
	PS	PS	Zatrzymanie z PU	E.OP1	Usterka opcji komunikacyjnej
	MT	MT	Komunikat o potrzebie konserwacji	E. 1	Usterka opcji
	UV	UV	Zabezpieczenie podnapięciowe	E. PE	Błąd działania przy nieprawidłowym parametrze
Alarm	FN	FN	Błąd wentylatora	E.PE2*	Usterka wewnętrznej płytki
Usterka	E.OC1	E.OC1	Przeciążenie prądowe (wyłączenie) podczas przyspieszania	E.PUE	Odlączenie PU
	E.OC2	E.OC2	Przeciążenie prądowe (wyłączenie) podczas pracy ze stałą prędkością	E.RET	Przekroczenie zadanej liczby prób wznowienia
	E.OC3	E.OC3	Przeciążenie prądowe (wyłączenie) podczas hamowania	E. 6 / E. 7 / E.CPU	Usterka jednostki centralnej
	E.OV1	E.OV1	Przekroczenie napięcia (wyłączenie) podczas przyspieszania	E.IOH*	Przegrzanie rezystora w ograniczniku prądu rozruchowego
	E.OV2	E.OV2	Przekroczenie napięcia (wyłączenie) podczas pracy ze stałą prędkością	E.AIE*	Usterka wejścia analogowego prądowego
	E.OV3	E.OV3	Przekroczenie napięcia (wyłączenie) podczas hamowania	E.USB*	Błąd komunikacji przez USB
	E.THT	E.THT	Przeciążenie przetwornicy (funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego)	E.MB4 do E.MB7	Błąd kolejności przy hamowaniu
				E. 13	Usterka obwodu wewnętrznego

\* Jeśli wystąpi E.ILF, E.PE2, E.IOH, E.AIE lub E.USB (podczas używania FR-PU04), wyświetlony będzie "Błąd 14"

---

---

# A DODATEK

---

---

## A.1 Wskazówki dla zgodności z dyrektywami UE

---

### A.1.1 Dyrektywa EMC

- Nasz pogląd na temat tranzystorowych przetwornic i dyrektywy EMC  
Tranzystorowa przetwornica jest elementem zaprojektowanym do instalacji w osłonie i do stosowania z innym sprzętem sterującym. Dlatego rozumiemy, że dyrektywy EMC nie stosuje się bezpośrednio do tranzystorowych przetwornic. Z tej przyczyny nie umieszczamy znaku CE na tranzystorowych przetwornicach. (Znak CE umieszczany jest na przetwornicach zgodnie z dyrektywą niskonapięciową.) CEMEP
- Zgodność  
Rozumiemy, że przetwornice ogólnego stosowania nie są bezpośrednio objęte dyrektywą EMC. Jednak dyrektywa EMC odnosi się do maszyn i sprzętu, do którego dołączono przetwornice, i te maszyny oraz sprzęt muszą nosić znaki CE. Wskazówki instalacji EMC BCN-A21041-202.
- Zarys metod instalacji  
Przetwornice instalowane są z użyciem następujących metod:  
Przetwornicę należy używać z filtrem przeciwzakłóceń, zgodnym ze standardami europejskimi.  
Połączenie pomiędzy przetwornicą i silnikiem należy wykonywać kablami ekranowanymi, lub prowadzić je w metalowych rurkach. Kable należy uziemiać po stronie silnika i przetwornicy, za pomocą możliwie najkrótszych połączeń.
  - Jeśli jest to wymagane, do obwodu zasilania należy wstawić filtr przeciwzakłóceń, a do linii zasilającej i sterującej rdzeń ferrytowy. Pełna informacja, zawierająca parametry filtrów przeciwzakłóceń zgodnych ze standardami europejskimi, zawarta jest w informacji technicznej „Wskazówki instalacji EMC BCN-A21041-202”. Prosimy o kontakt z właściwym przedstawicielem handlowym.

### A.1.2 Dyrektywa niskonapięciowa

Samodzielnie potwierdziliśmy zgodność naszych przetwornic częstotliwości z wymogami Dyrektywy niskonapięciowej (według normy EN 50178) i umieszczamy na przetwornicach znak CE.


#### Przegląd wymogów

- Nie należy używać zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) bez podłączenia do uziemienia. Zapewnij niezawodne uziemienie sprzętu.
- Podłączaj przewody uziemiające niezależnie. (Nie podłączaj dwu lub więcej przewodów do jednego zacisku).
- Należy używać przewodów o odpowiednich przekrojach patrz *strona 6* przy następujących założeniach:
  - Temperatura otoczenia: 40 °C (maksimum)  
Jeżeli warunki odbiegają od powyższych, należy wybrać odpowiednie przewody zgodnie z normą EN60204 Dodatek C Tabela 5.
- Przy dokręcaniu śrub należy być ostrożnym, żeby nie uszkodzić gwintu.
- Dla zapewnienia zgodności z wymogami Dyrektywy niskonapięciowej używaj kabli PVC o przekrojach, podanych na *strona 6*.
- Używaj wyłączników kompaktowych i styczników, zgodnych z odpowiednią normą EN lub IEC.
- Gdy używany jest wyłącznik reagujący na prąd doziemienia, należy zastosować urządzenie działające na prąd szczytkowy (RCD) typu B (wyłącznik, który może wykryć zarówno składową AC jak i DC). Jeśli nie, pomiędzy przetwornicą oraz pozostałym sprzętem należy zapewnić podwójną lub wzmocnioną izolację, lub pomiędzy główne zasilanie i przetwornicę wstawić transformator.
- Należy zastosować urządzenie reagujące na prąd szczytkowy (RCD) typu B (wyłącznik, który może wykryć zarówno składową AC jak i DC). Należy jednak być świadomym tego, że czuły na składową AC i DC wyłącznik działający na prąd doziemienia, może zostać uaktywniony podczas załączania i wyłączania głównego zasilania. Zachowanie to można poprawić przez zastosowanie wyłącznika czułego na składową AC i DC z dobraną krzywą wyzwalań, zaprojektowaną dla przetwornicy. Jeśli nie, pomiędzy przetwornicą oraz pozostałym sprzętem należy zapewnić podwójną lub wzmocnioną izolację, lub pomiędzy główne zasilanie i przetwornicę wstawić transformator.
- Przetwornicę stosować w warunkach II kategorii nadnapięciowej (nadający się do użytku niezależnie od stanu uziemienia obwodu zasilania), III kategorii nadnapięciowej (wyłącznie klasa 400 V - nadający się do użytku z uziemionym punktem zerowym systemu zasilania), określonej w normie IEC664.
- Użycie przetwornicy w warunkach 3 stopnia zapylenia, wymaga zainstalowania jej w obudowie klasy IP54 lub wyższej.




- Chcąc użyć przetwornicę IP20 w warunkach 2 stopnia zapylenia środowiska na zewnątrz zamkniętej obudowy, należy przykręcić pokrywę wentylatora śrubami dostarczonymi do mocowania pokrywy wentylatora.

#### FR-E740-095 lub mniejszy



Przykład dla FR-E740-095

#### FR-E740-120 lub większy



Przykład dla FR-E740-120

- Na wejściu i wyjściu przetwornicy należy zastosować kable, których typ i rozmiar określono w EN60204 Dodatek C.
- Obciążalność wyjść przełącznikowych (terminal symbols A, B, C) wynosi 30 V DC, 0,3 A. (Wyjścia przełącznikowe są izolowane od wewnętrznych obwodów przetwornicy.)
- Zaciski obwodów sterowania, omówione na *strona 4* są bezpiecznie izolowane od obwodu głównego.

### Środowisko

	Podczas pracy	Podczas przechowywania	Podczas transportu
Temperatura otoczenia	–10 °C do +50 °C (bez zamarzania)	–20 °C do +65 °C	–20 °C do +65 °C
Wilgotność otoczenia	90 % RH lub mniej	90 % RH lub mniej	90 % RH lub mniej
Maksymalna wysokość n.p.m.	1000 m	1000 m	10000 m



## A.2 Wskazówki dla zgodności z UL i cUL

(Zgodnie z normami UL 508C, CSA C22.2 No.14)

### A.2.1 Ogólne środki ostrożności

Czas rozładowania kondensatora w głównym obwodzie mocy wynosi 10 minut.

Chcąc uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, należy przed rozpoczęciem okablowania lub przeglądem wyłączyć zasilanie, odczekać ponad 10 minut i pomiędzy zaciskami P/+ i N/- sprawdzić miernikiem napięcie resztkowe.

### A.2.2 Montaż

Poniższe typy przetwornic zostały dopuszczone jako produkty do użycia w obudowach i testy dopuszczające były przeprowadzane w następujących warunkach.

Zaprojektuj szafę tak, by temperatura, wilgotność i skład atmosfery w otoczeniu przetwornicy odpowiadały jej danym technicznym (patrz *strona 2*)

#### Zabezpieczenie obwodów

Przy instalacji w Stanach Zjednoczonych wymagane jest zapewnienie zabezpieczenia gałęziowego, zgodnie z National Electrical Code oraz odpowiednimi regulacjami lokalnymi.

Przy instalacji w Kanadzie wymagane jest zapewnienie zabezpieczenia gałęziowego, zgodnie z Canada Electrical Code oraz odpowiednimi regulacjami lokalnymi.

Zgodnie z poniższą tabelą, należy zapewnić stosowne bezpieczniki klasy T, mające certyfikat UL i cUL, odpowiednie do zabezpieczania gałęzi obwodu.

FR-E740-□□□-EC (C)		016	026	040	060	095	120	170	230	300
Napięcie znamionowe [V]		480 V lub więcej								
Największa, dopuszczalna wartość znamionowego zabezpieczenia [A] *	Bez dławika korygującego współczynnik mocy	6	10	15	20	30	40	70	80	90
	Z dławikiem korygującym współczynnik mocy	6	10	10	15	25	35	60	70	90

\* Maksymalne dopuszczalne wartości znamionowe, zgodnie z US National Electrical Code. Dla każdej instalacji musi zostać wybrana dokładna wielkość.

### A.2.3 Parametry zwarciovowe

- Klasa 400 V

Przetwornice dostosowane do pracy w sieciach, które dostarczają nie więcej niż 100 kA (wartość skuteczna, prąd symetryczny) i maksymalnie 528 V.

### A.2.4 Okablowanie


- Użyte kable powinny być kablami miedzianymi o dopuszczalnej temperaturze pracy do 75 °C.
- Śruby w listwach zaciskowych należy dokręcać z określonym momentem.  
Niedokręcenie śrub może spowodować niewłaściwe działanie. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić śruby, doprowadzić do zwarcia lub niewłaściwego działania, co może spowodować uszkodzenie jednostki.
- Używać zakończeń zaciśniętych dookoła i mających dopuszczenia UL. Zaciskać końcówki przy pomocy zaciskarek, rekomendowanych przez producenta końcówek.



### A.2.5 Ochrona przeciążeniowa silnika

Gdy używane jest elektroniczne zabezpieczenie termiczne jako przeciążeniowa ochrona silnika, należy ustawić znamionowy prąd silnika w *Pr. 9 Elektroniczne zabezpieczenie termiczne*.

Charakterystyka funkcji elektronicznego zabezpieczenia termicznego



Funkcja ta wykrywa przeciążenie (przegrzanie) silnika, zatrzymuje pracę przetwornicy i odcina jej wyjście.

Gdy używany jest silnik stałomomentowy Mitsubishi, należy ustalić "1" lub "13" do "16", "50", "53", "54" w *Pr. 71*. Zapewnia do 100 % momentu znamionowego w zakresie niskich częstotliwości. Należy ustawić prąd znamionowy silnika w *Pr. 9*.

<sup>\*1</sup>Gdy ustawiono 50 % wartości prądu znamionowego przetwornicy (bieżąca wartość) w *Pr. 9*.

<sup>\*2</sup>Wartość % oznacza procent znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy. Nie jest to procent znamionowego prądu silnika.

<sup>\*3</sup>Gdy ustawiana jest funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla silnika stałomomentowego Mitsubishi, charakterystyka obowiązuje dla pracy powyżej 6 Hz.

#### UWAGA

- Funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego jest resetowana przez sygnał reset i wyłączenie i ponowne załączenie przetwornicy. Należy unikać niepotrzebnego resetowania i wyłączania przetwornicy.
- Gdy kilka silników zasilanych jest przez jedną przetwornicę, ochrona silników nie może być realizowana przez funkcję elektronicznego zabezpieczenia termicznego. Należy przewidzieć zewnętrzne przekaźniki termiczne dla każdego silnika.
- Gdy moc dołączonego silnika jest różna od mocy przetwornicy a nastawa jest mała, pogarsza się charakterystyka funkcji ochronnej elektronicznego zabezpieczania termicznego. W takim przypadku należy przewidzieć zewnętrzny przekaźnik termiczny.
- Silniki w wykonaniu specjalnym nie mogą być chronione przez funkcję elektronicznego zabezpieczenia termicznego. Należy użyć zewnętrznego przekaźnika termicznego.

## O załączonym CD ROM

- Prawa autorskie oraz inne prawa do załączonego CD ROM należą w całości do Mitsubishi Electric Corporation.
- Żadna część niniejszego CD ROM nie może być kopiowana lub powielana bez zezwolenia Mitsubishi Electric Corporation.
- Zawartość niniejszego CD ROM może być zmieniana bez uprzedniego powiadomienia.
- Nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, utratę dochodów itd., związane z użyciem niniejszego CD ROM.
- Microsoft, Windows, Microsoft Windows NT są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Adobe i Acrobat są zarejestrowanymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated. Pentium jest zarejestrowanym znakiem handlowym Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Mac OS jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computer, Inc., USA. PowerPC jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation. Inne występujące nazwy przedsiębiorstw i produktów są odpowiednio znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.
- Gwarancja
  - Nie zapewniamy żadnych gwarancji, co do wad niniejszego CD ROM i związanej z nim dokumentacji.
  - Nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty związane z użyciem niniejszego produktu.
- Acrobat Reader

W celu użytkowania oprogramowania Acrobat Reader, zawartego na niniejszym CD ROM, prosimy przestrzegać warunków, ustanowionych przez Adobe System Incorporated.

### OSTRZEŻENIE

- Niniejszy CD ROM przeznaczony jest wyłącznie do użycia z komputerem osobistym. Nie wolno podejmować prób odtwarzania go na sprzęcie audio. Głośne dźwięki mogą być powodem uszkodzeń słuchu lub głośników.

Odczyt CD ROM w systemie operacyjnym Windows

Wymagane środowisko pracy

Dla odczytu podręczników, zawartych na niniejszym CD ROM wymagany jest następujący system.

Pozycja	Dane techniczne
System operacyjny	Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 Second Edition, Windows Millenium Edition, Windows NT 4.0 z Service Pack 6, Windows 2000 z Service Pack 2, Windows XP Professional lub Home Edition, Windows XP Tablet PC Edition
CPU	Procesor Intel Pentium
Pamięć	64 MB RAM
HDD	24 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
Napęd CD ROM	Prędkość podwójna lub więcej (zalecana jest prędkość wyższa niż poczwórna)
Monitor	800x600 punktów lub więcej
Oprogramowanie	Acrobat Reader 4.05 lub wyżej (niniejszy CD ROM zawiera Acrobat Reader 5.0. Należy zainstalować Acrobat Reader, zawarty na CD ROM lub pobrać Acrobat Reader z internetu)

Sposób użytkowania niniejszego CD ROM:

- Procedura instalacji Acrobat Reader 5.0:

- 1 Uruchom Windows i umieść CD ROM w napędzie CD ROM.
- 2 Jeżeli Acrobat Reader nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze, automatycznie zostanie wyświetlony ekran instalacji Acrobat Reader.
- 3 Wykonaj instalację zgodnie z poleceniami, widocznymi na ekranie instalacyjnym Acrobat Reader.

Instalacja ręczna

- 1 Uruchom Windows i umieść CD ROM w napędzie CD ROM.
- 2 Wybierz napęd CD ROM (np. napęd D) z okna „Mój komputer” i kliknij jego ikonę prawym klawiszem myszy. Następnie wybierz „Otwórz” z menu kontekstowego.
- 3 W oknie, które się otworzy, otwórz folder „WINDOWS” w folderze „ACROBAT” i uruchom AR505ENU.EXE.
- 4 Wykonaj instalację zgodnie z poleceniami, widocznymi na ekranie instalacyjnym Acrobat Reader.

- Jak czytać podręcznik:

- 1 Uruchom Windows i umieść niniejszy CD ROM w napędzie CD ROM.
- 2 Automatycznie zostaje otwarte okno „700 series documentation”.
- 3 Na liście „INSTRUCTION MANUAL” kliknij w nazwę pliku PDF, zawierającego podręcznik, który chcesz czytać.
- 4 Wybrany plik PDF z podręcznikiem zostaje otwarty.

Ręczne otwieranie plików na CD ROM

- 1 Uruchom Windows i umieść niniejszy CD ROM w napędzie CD ROM.
- 2 Wybierz napęd CD ROM (np. napęd D) z okna „Mój komputer” i kliknij jego ikonę prawym klawiszem myszy. Następnie wybierz „Otwórz” z menu kontekstowego.
- 3 W oknie, które się otworzy, otwórz plik „INDEX.PDF”
- 4 Zostaje otwarte okno „700 series documentation”. Dalej postępuj zgodnie z krokiem c punktu „Jak czytać podręcznik”

Odczyt CD ROM w systemie operacyjnym Macintosh OS

Pozycja	Dane techniczne
System operacyjny	Mac OS 8.6, 9.0.4, 9.1, lub Mac OS X* (* Niektóre funkcje mogą być niedostępne)
CPU	Procesor PowerPC
Pamięć	64 MB RAM
HDD	24MB dostępnej przestrzeni dyskowej
Napęd CD ROM	Prędkość podwójna lub więcej (zalecana jest prędkość wyższa niż poczwórna)
Monitor	800x600 punktów lub więcej
Oprogramowanie	Acrobat Reader 4.05 lub wyżej (niniejszy CD ROM zawiera Acrobat Reader 5.0. Należy zainstalować Acrobat Reader, zawarty na CD ROM lub pobrać Acrobat Reader z internetu)

Sposób użytkowania niniejszego CD ROM:

- Procedura instalacji Acrobat Reader:

- 1 Uruchom komputer Macintosh i umieść CD ROM w napędzie CD ROM.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę CD ROM na pulpicie, by otworzyć okno CD ROM.
- 3 W oknie, które się otworzy, otwórz folder „MacOS” w folderze „ACROBAT” i uruchom instalator Acrobat Reader.
- 4 Wykonaj instalację zgodnie z poleceniami, widocznymi na ekranie instalacyjnym Acrobat Reader.

- Jak czytać podręcznik:

- 1 Uruchom komputer Macintosh i umieść niniejszy CD ROM w napędzie CD ROM.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę CD ROM na pulpicie, by otworzyć okno CD ROM.
- 3 W otwartym oknie otwórz plik „INDEX.PDF”.
- 4 Automatycznie zostaje otwarte okno „700 series documentation”.
- 5 Na liście „INSTRUCTION MANUAL” kliknij w nazwę pliku PDF, zawierającego podręcznik, który chcesz czytać.
- 6 Wybrany plik PDF z podręcznikiem zostaje otwarty.

SIEDZIBY GŁÓWNE	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 <b>D-40880 Ratingen</b> Phone: +49 (0)2102 / 486-0 Fax: +49 (0)2102 / 486-1120	<b>EUROPA</b>
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets <b>F-92741 Nanterre Cedex</b> Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68 Fax: +33 (0)1 / 55 68 57 57	<b>FRANCJA</b>
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount <b>IRL-Dublin 24</b> Phone: +353 (0)1 4198800 Fax: +353 (0)1 4198890	<b>IRLANDIA</b>
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch Viale Collei 7 <b>I-20041 Agrate Brianza (MI)</b> Phone: +39 039 / 60 53 1 Fax: +39 039 / 60 53 312	<b>WŁOCHY</b>
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 <b>E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)</b> Phone: +34 93 / 565 3131 Fax: +34 93 / 589 1579	<b>HISZPANIA</b>
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch Travellers Lane <b>UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB</b> Phone: +44 (0)1707 / 27 61 00 Fax: +44 (0)1707 / 27 86 95	<b>UK</b>
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Office Tower "Z" 14 F <b>8-12, 1 chome, Harumi Chuo-Ku</b> Tokyo 104-6212 Phone: +81 3 622 160 60 Fax: +81 3 622 160 75	<b>JAPONIA</b>
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION <b>500 Corporate Woods Parkway</b> Vernon Hills, IL 60061 Phone: +1 847 478 21 00 Fax: +1 847 478 22 83	<b>USA</b>
CENTRUM HANDLOWO - TECHNOLOGICZNE NIEMCY	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Nord Revierstraße 21 <b>D-44379 Dortmund</b> Phone: +49 (0)231 / 96 70 41 0 Fax: +49 (0)231 / 96 70 41 41	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Süd-Ost Lilienthalstr. 2a <b>D-85399 Hallbergmoos</b> Phone: +49 (0)811 / 998 74-0 Fax: +49 (0)811 / 998 74-10	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Süd-West Kurze Straße 40 <b>D-70794 Filderstadt</b> Phone: +49 (0)711 / 77 05 98 0 Fax: +49 (0)711 / 77 05 98 79	
PRZEDSTAWICIELSTWA W EUROPIE	
GEVA Wiener Straße 89 <b>AT-2500 Baden</b> Phone: +43 (0)2252 / 85 55 20 Fax: +43 (0)2252 / 488 60	<b>AUSTRIA</b>
KONING & HARTMAN B.V. Industrial Solutions Woluwelaan 31 <b>BE-1800 Vilvoorde</b> Phone: +32 (0)2 / 257 02 40 Fax: +32 (0)2 / 257 02 49	<b>BELGIA</b>
TEHNIKON Oktyabrskaya 16/5, Off. 703-711 <b>BY-220030 Minsk</b> Phone: +375 (0)17 / 210 46 26 Fax: +375 (0)17 / 210 46 26	<b>BIAŁORUŚ</b>
AKHNATON 4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21 <b>BG-1756 Sofia</b> Phone: +359 (0)2 / 97 44 05 8 Fax: +359 (0)2 / 97 44 06 1	<b>BULGARIA</b>
INEA CR d.o.o. Losinjska 4 a <b>HR-10000 Zagreb</b> Phone: +385 (0)1 / 36 940 - 01/ -02/ -03 Fax: +385 (0)1 / 36 940 - 03	<b>CHORWACJA</b>
BEIJER ELECTRONICS A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46 / 75 56 26 Fax: +45 (0)46 / 75 56 26	<b>DANIA</b>
BEIJER ELECTRONICS EESTI OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6 / 51 81 40 Fax: +372 (0)6 / 51 81 49	<b>ESTONIA</b>
BEIJER ELECTRONICS OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501	<b>FINLANDIA</b>
UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211 / 1206 900 Fax: +30 211 / 1206 999	<b>GRECJA</b>
KONING & HARTMAN B.V. Haarlerbergweg 21-23 <b>NL-1101 CH Amsterdam</b> Phone: +31 (0)20 / 587 76 00 Fax: +31 (0)20 / 587 76 05	<b>HOLANDIA</b>
BEIJER ELECTRONICS SIA Vestienas iela 2 <b>LV-1009 Riga</b> Phone: +371 (0)784 / 2280 Fax: +371 (0)784 / 2281	<b>ŁOTWA</b>
BEIJER ELECTRONICS UAB Savanoriu Pr. 187 <b>LT-02300 Vilnius</b> Phone: +370 (0)5 / 232 3101 Fax: +370 (0)5 / 232 2980	<b>LITWA</b>
INTEHSIS srl bld. Traian 23/1 <b>MD-2060 Kishinev</b> Phone: +373 (0)22 / 66 4242 Fax: +373 (0)22 / 66 4280	<b>MOŁDAWIA</b>
BEIJER ELECTRONICS A/S Postboks 487 <b>NO-3002 Drammen</b> Phone: +47 (0)32 / 24 30 00 Fax: +47 (0)32 / 84 85 77	<b>NORWEGIA</b>
MPL Technology Sp. z o.o. Ul. Krakowska 50 <b>PL-32-083 Balice</b> Phone: +48 (0)12 / 630 47 00 Fax: +48 (0)12 / 630 47 01	<b>POLSKA</b>
PRZEDSTAWICIELSTWA W EUROPIE	
Sirius Trading & Services srl Alea Lacul Morii Nr. 3 <b>RO-060841 Bucuresti, Sector 6</b> Phone: +40 (0)21 / 430 40 06 Fax: +40 (0)21 / 430 40 02	<b>RUMUNIA</b>
BEIJER ELECTRONICS AUTOMATION AB Box 426 <b>S-20124 Malmö</b> Phone: +46 (0)40 / 35 86 00 Fax: +46 (0)40 / 35 86 02	<b>SZWECJA</b>
ECONOTEC AG Hinterdorfstr. 12 <b>CH-8309 Nürensdorf</b> Phone: +41 (0)44 / 838 48 11 Fax: +41 (0)44 / 838 48 12	<b>SZWAJCARIA</b>
CRAFT Consulting & Engineering d.o.o. Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86 <b>SER-18106 Nis</b> Phone: +381 (0)18 / 292-24-4/5, 523 962 Fax: +381 (0)18 / 292-24-4/5, 523 962	<b>SERBIA</b>
INEA SR d.o.o. Karadjordjeva 12/260 <b>SER-113000 Smederevo</b> Phone: +381 (0)26 / 617 163 Fax: +381 (0)26 / 617 163	<b>SERBIA</b>
CS Mtrade Slovensko, s.r.o. Vajarskeho 58 <b>SK - 92101 Piestany</b> Phone: +421 (0)33 / 7742 760 Fax: +421 (0)33 / 7735 144	<b>SŁOWACJA</b>
INEA d.o.o. Stegne 11 <b>SI-1000 Ljubljana</b> Phone: +386 (0)1 / 513 8100 Fax: +386 (0)1 / 513 8170	<b>SŁOWENIA</b>
AutoCont C.S., s.r.o. Technologicka 374/6 <b>CZ-708 00 Ostrava Pustkovec</b> Phone: +420 (0)59 / 5691 150 Fax: +420 (0)59 / 5691 199	<b>REPUBLIKA CZEKSA</b>
B:TECH A.S. U Borove 69 <b>CZ - 58001 Havlickuv Brod</b> Phone: +420 (0)569 777 777 Fax: +420 (0)569-777 778	<b>REPUBLIKA CZEKSA</b>
GTS Darulaceze Cad. No. 43 KAT. 2 <b>TR-34384 Okmeydani-Istanbul</b> Phone: +90 (0)212 / 320 1640 Fax: +90 (0)212 / 320 1649	<b>TURCJA</b>
CSC Automation Ltd. 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 <b>UA-02002 Kiev</b> Phone: +380 (0)44 / 494 33 55 Fax: +380 (0)44 / 494-33-66	<b>UKRAINA</b>
Meltrade Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +36 (0)1 / 431-9726 Fax: +36 (0)1 / 431-9727	<b>WĘGRY</b>
PRZEDSTAWICIELSTWA W EUROAZJI	
KAZPROMAUTOMATICS Ltd. 2, Scladskaya str. <b>KAZ-470046 Karaganda</b> Phone: +7 3212 / 50 11 50 Fax: +7 3212 / 50 11 50	<b>KAZACHSTAN</b>
CONSYS Promyshlennaya st. 42 <b>RU-198099 St. Petersburg</b> Phone: +7 812 / 325 36 53 Fax: +7 812 / 325 36 53	<b>ROSJA</b>
Electrotechnical Systems Siberia Derbenevskaya st. 11A, Office 69 <b>RU-115114 Moscow</b> Phone: +7 495 / 744 55 54 Fax: +7 495 / 744 55 54	<b>ROSJA</b>
ELEKTROSTILY Rubzovskaja nab. 4-3, No. 8 <b>RU-105082 Moscow</b> Phone: +7 495 / 545 3419 Fax: +7 495 / 545 3419	<b>ROSJA</b>
RPS-AUTOMATIKA Budennovskiy 97, Office 311 <b>RU-344007 Rostov on Don</b> Phone: +7 8632 / 22 63 72 Fax: +7 8632 / 219 45 51	<b>ROSJA</b>
STC Drive Technique Poslannikov per. 9, str 1 <b>RU-105005 Moscow</b> Phone: +7 495 / 790 72 10 Fax: +7 495 / 790 72 12	<b>ROSJA</b>
PRZEDSTAWICIELSTWO NA BLISKIM WSCHODZIE	
SHERF Motion Techn. Ltd. Rehov Hamerkava 19 <b>IL-58851 Holon</b> Phone: +972 (0)3 / 559 54 62 Fax: +972 (0)3 / 556 01 82	<b>IZRAEL</b>
PRZEDSTAWICIELSTWO W AFRYCE	
CBI Ltd. Private Bag 2016 <b>ZA-1600 Isando</b> Phone: +27 (0)11 / 928 2000 Fax: +27 (0)11 / 392 2354	<b>POLUDNIOWA AFRYKA</b>